

CATÁLOGO 2023

CONEXIONES



GRUPO TRH / THE BUSINESS JOIN BETTER [®]



ÍNDICE

GRUPO TRH / THE BUSINESS
JOIN BETTER®

www.trh.com.mx

SERIE AQ 01

AQ DOT 04

COMPRESIÓN 07

ROSCA TUBERÍA 09

NTA FRENOS DE AIRE 11

AQ MÉTRICAS 13

ADAPTADORES DE BARBAS 15


FLARE 45° 16

PLÁSTICO 17

PLÁSTICO MÉTRICAS 19

ACCESORIOS 21

AQ52-P Unión de Cruz



Clave	Medida
AQ52-P-2	1/8
AQ52-P-4	1/4
AQ52-P-6	3/8
AQ52-P-5/32	5/32

AQ62-P Conector Unión

Clave	Medida
AQ62-P-2	1/8
AQ62-P-4	1/4
AQ62-P-5/32	5/32
AQ62-P-6	3/8
AQ62-P-8	1/2

AQ54-P 45° Codo Macho



Clave	Medida	
AQ54-P-4x2	1/4	1/8
AQ54-P-4x4	1/4	1/4
AQ54-P-6x2	3/8	1/8
AQ54-P-6x4	3/8	1/4
AQ54-P-6x6	3/8	3/8
AQ54-P-8x4	1/2	1/4
AQ54-P-8x6	1/2	3/8
AQ54-P-8x8	1/2	1/2
AQ54-P-10x6	5/8	3/8
AQ54-P-10x8	5/8	1/2

AQ64-P Tee Unión

Clave	Medida
AQ64-P-2	1/8
AQ64-P-3	3/16
AQ64-P-4	1/4
AQ64-P-5/32	5/32
AQ64-P-6	3/8
AQ64-P-8	1/2

AQ54-PS 45° Codo Macho Giratorio



Clave	Medida	
AQ54-PS-4x2	1/4	1/8
AQ54-PS-6x4	3/8	1/4
AQ54-PS-6x6	3/8	3/8
AQ54-PS-8x6	1/2	3/8

AQ65-P Codo de Unión

Clave	Medida
AQ65-P-2	1/8
AQ65-P-4	1/4
AQ65-P-5/32	5/32
AQ65-P-6	3/8
AQ65-P-8	1/2

AQ69-PS Codo Macho Giratorio



Clave	Medida	
AQ69-PS-2x2	1/8	1/8
AQ69-PS-3x2	3/16	1/8
AQ69-PS-4x0	1/4	10-32
AQ69-PS-4x2	1/4	1/8
AQ69-PS-4x4	1/4	1/4
AQ69-PS-4x6	1/4	3/8
AQ69-PS-5/32x0	5/32	10-32
AQ69-PS-5/32x2	5/32	1/8
AQ69-PS-5/32x4	5/32	1/4
AQ69-PS-6x2	3/8	1/8
AQ69-PS-6x4	3/8	1/4
AQ69-PS-6x6	3/8	3/8
AQ69-PS-6x8	3/8	1/2
AQ69-PS-8x4	1/2	1/4
AQ69-PS-8x6	1/2	3/8
AQ69-PS-8x8	1/2	1/2

AQ68-P Conector Macho



Clave	Medida	
AQ68-P-2x0	1/8	10-32
AQ68-P-2x1	1/8	1/16
AQ68-P-2x2	1/8	1/8
AQ68-P-5/32x0	5/32	10-32
AQ68-P-5/32x1	5/32	1/16
AQ68-P-5/32x2	5/32	1/8
AQ68-P-5/32x4	5/32	1/4
AQ68-P-3x0	3/16	10-32
AQ68-P-3x1	3/16	1/16
AQ68-P-3x2	3/16	1/8
AQ68-P-4x0	1/4	10-32
AQ68-P-4x1	1/4	1/16
AQ68-P-4x2	1/4	1/8
AQ68-P-4x4	1/4	1/4
AQ68-P-4x6	1/4	3/8
AQ68-P-6x2	3/8	1/8
AQ68-P-6x4	3/8	1/4
AQ68-P-6x6	3/8	3/8
AQ68-P-6x8	3/8	1/2
AQ68-P-8x4	1/2	1/4
AQ68-P-8x6	1/2	3/8
AQ68-P-8x8	1/2	1/2

AQ69-P Codo Macho



Clave	Medida	
AQ69-P-2x2	1/8	1/8
AQ69-P-3x4	3/16	1/8
AQ69-P-4x2	1/4	1/8
AQ69-P-4x4	1/4	1/4
AQ69-P-4x6	1/4	3/8
AQ69-P-5/32x1	5/32	1/16
AQ69-P-5/32x2	5/32	1/8
AQ69-P-6x2	3/8	1/8
AQ69-P-6x4	3/8	1/4
AQ69-P-6x6	3/8	3/8
AQ69-P-8x4	1/2	1/4
AQ69-P-8x6	1/2	3/8
AQ69-P-8x8	1/2	1/2
AQ69-P-10x6	5/8	3/8
AQ69-P-10x8	5/8	1/2

AQ71-P Tee Macho



Clave	Medida	
AQ71-P-2x2	1/8	1/8
AQ71-P-4x2	1/4	1/8
AQ71-P-4x4	1/4	1/4
AQ71-P-6x2	3/8	1/8
AQ71-P-6x4	3/8	1/4
AQ71-P-6x6	3/8	3/8

AQ71-PS Tee Giratorio Macho



Clave	Medida	
AQ71-PS-2x2	1/8	1/8
AQ71-PS-4x2	1/4	1/8
AQ71-PS-4x4	1/4	1/4
AQ71-PS-5/32x2	5/32	1/8
AQ71-PS-6x2	3/8	1/8
AQ71-PS-6x4	3/8	1/4
AQ71-PS-6x6	3/8	3/8
AQ71-PS-8x6	1/2	3/8
AQ71-PS-8x8	1/2	1/8



AQ72-P Tee Macho

Clave	Medida	
AQ72-P-2x2	1/8	1/8
AQ72-P-4x2	1/4	1/8
AQ72-P-4x4	1/4	1/4
AQ72-P-5/32x2	5/32	1/8
AQ72-P-6x2	3/8	1/8
AQ72-P-6x4	3/8	1/4
AQ72-P-6x6	3/8	3/8
AQ72-P-8x6	1/2	3/8

AQ72-PS Tee Macho Tuerca Giratorio




Clave	Medida	
AQ72-PS-2x2	1/8	1/8
AQ72-PS-4x2	1/4	1/8
AQ72-PS-4x4	1/4	1/4
AQ72-PS-5/32x2	5/32	1/8
AQ72-PS-6x2	3/8	1/8
AQ72-PS-6x4	3/8	1/4
AQ72-PS-6x6	3/8	3/8
AQ72-PS-8x6	1/2	3/8
AQ72-PS-8x8	1/2	1/8

Estas conexiones suelen contar con un sistema de tipo "Push", lo que significa que permiten una inserción rápida y segura de la manguera. Este mecanismo de "Push" asegura un agarre efectivo de la manguera sin la necesidad de herramientas complicadas.

Aunque son altamente efectivas, las conexiones de bronce AQ carecen de **insertos internos**. Esto puede ser beneficioso en algunas aplicaciones donde se busca una conexión más directa y sin obstrucciones, pero es esencial seleccionar el tipo de conexión adecuado según las necesidades específicas de tu proyecto.



AQ54-DOT Codo Macho 45° Inserto




Clave	Medida	
AQ54-DOT-4x2	1/4	1/8
AQ54-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ54-DOT-6x2	3/8	1/8
AQ54-DOT-6x4	3/8	1/4
AQ54-DOT-6x6	3/8	3/8
AQ54-DOT-6x8	3/8	1/2
AQ54-DOT-8x4	1/2	1/4
AQ54-DOT-8x6	1/2	3/8
AQ54-DOT-8x8	1/2	1/2
AQ54-DOT-10x6	5/8	3/8
AQ54-DOT-10x8	5/8	1/2

AQ54-DOT Codo Macho 45° Tuerca Giratoria



Clave	Medida	
AQ54-DOT-4x2	1/4	1/8
AQ54-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ54-DOT-6x2	3/8	1/8
AQ54-DOT-6x4	3/8	1/4
AQ54-DOT-6x6	3/8	3/8
AQ54-DOT-6x8	3/8	1/2
AQ54-DOT-8x4	1/2	1/4
AQ54-DOT-8x6	1/2	3/8
AQ54-DOT-8x8	1/2	1/2
AQ54-DOT-10x6	5/8	3/8
AQ54-DOT-10x8	5/8	1/2

AQ62-DOT Conector Unión Inserto



Clave	Medida
AQ62-DOT-5/32	5/32
AQ62-DOT-3	3/16
AQ62-DOT-4	1/4
AQ62-DOT-6	3/8
AQ62-DOT-8	1/2
AQ62-DOT-10	5/8
AQ62-DOT-12	3/4

AQ64-DOT Tee Unión



Clave	Medida
AQ64-DOT-4	1/4
AQ64-DOT-6	3/8
AQ64-DOT-8	1/2
AQ64-DOT-10	5/8
AQ64-DOT-12	3/4

AQ65-DOT Codo Unión Inserto



Clave	Medida
AQ65-DOT-4	1/4
AQ65-DOT-6	3/8
AQ65-DOT-8	1/2

AQ68-DOT Conector Macho-Inserto



Clave	Medida	
AQ68-DOT-5/32x1	5/32	1/16
AQ68-DOT-5/32x2	5/32	1/8
AQ68-DOT-4x1	1/4	1/16
AQ68-DOT-4x2	1/4	1/8
AQ68-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ68-DOT-4x6	1/4	3/8
AQ68-DOT-4xM16	1/4	M16
AQ68-DOT-6x2	3/8	1/8
AQ68-DOT-6x4	3/8	1/4
AQ68-DOT-6x6	3/8	3/8
AQ68-DOT-6x8	3/8	1/2
AQ68-DOT-8x4	1/2	1/4
AQ68-DOT-8x6	1/2	3/8
AQ68-DOT-8x8	1/2	1/2
AQ68-DOT-10x6	5/8	3/8
AQ68-DOT-10x8	5/8	1/2
AQ68-DOT-10x12	5/8	3/4
AQ68-DOT-12x8	3/4	1/2
AQ68-DOT-12x12	3/4	3/4

AQ69-DOT Codo Macho-Inserto



Clave	Medida	
AQ69-DOT-3x2	3/16	1/8
AQ69-DOT-4x2	1/4	1/8
AQ69-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ69-DOT-4x6	1/4	3/8
AQ69-DOT-5/32x1	5/32	1/16
AQ69-DOT-5/32x2	5/32	1/8
AQ69-DOT-6x2	3/8	1/8
AQ69-DOT-6x4	3/8	1/4
AQ69-DOT-6x6	3/8	3/8
AQ69-DOT-6x8	3/8	1/2
AQ69-DOT-8x4	1/2	1/4
AQ69-DOT-8x6	1/2	3/8
AQ69-DOT-8x8	1/2	1/2
AQ69-DOT-10x6	5/8	3/8
AQ69-DOT-10x8	5/8	1/2
AQ69-DOT-12x8	3/4	1/2
AQ69-DOT-12x12	3/4	3/4

AQ71-DOT Tee Macho-Inserto



Clave	Medida	
AQ71-DOT-4x2	1/4	1/8
AQ71-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ71-DOT-6x4	3/8	1/4
AQ71-DOT-6x6	3/8	3/8
AQ71-DOT-8x6	1/2	3/8

AQ71-DOTS Tee Macho Tuerca Giratoria-Inserto




Clave	Medida	
AQ71-DOTS-4x2	1/4	1/8
AQ71-DOTS-4x4	1/4	1/4
AQ71-DOTS-6x4	3/8	1/4
AQ71-DOTS-6x6	3/8	3/8
AQ71-DOTS-8x6	1/2	3/8
AQ71-DOTS-8x8	1/2	1/2

AQ69-DOTS Codo Macho Tuerca Giratoria-Inserto




Clave	Medida	
AQ69-DOTS-5/32x2	5/32	1/8
AQ69-DOTS-4x2	1/4	1/8
AQ69-DOTS-4x4	1/4	1/4
AQ69-DOTS-4x6	1/4	3/8
AQ69-DOTS-6x2	3/8	1/8
AQ69-DOTS-6x4	3/8	1/4
AQ69-DOTS-6x6	3/8	3/8
AQ69-DOTS-6x8	3/8	1/2
AQ69-DOTS-8x4	1/2	1/4
AQ69-DOTS-8x6	1/2	3/8
AQ69-DOTS-8x8	1/2	1/2
AQ69-DOTS-10x6	5/8	3/8
AQ69-DOTS-10x8	5/8	1/2
AQ69-DOTS-12x8	1/4	1/2
AQ69-DOTS-12x12	1/4	3/4
AQ69-DOTS-6xM12	3/8	M12
AQ69-DOTS-4xM12	1/4	M12
AQ69-DOTS-4xM16	1/4	M16
AQ69-DOTS-8xM16	1/2	M16

AQ72-DOTS Tee Macho Tuerca Giratoria-Inserto



Clave	Medida	
AQ72-DOTS-4x2	1/4	1/8
AQ72-DOTS-4x4	1/4	1/4
AQ72-DOTS-6x4	3/8	1/4
AQ72-DOTS-6x6	3/8	3/8
AQ72-DOTS-8x4	1/2	1/4
AQ72-DOTS-8x6	1/2	3/8
AQ72-DOTS-8x8	1/2	1/2

AQ77-DOT Tee Hembra-Inserto



Clave	Medida	
AQ77-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ77-DOT-6x4	3/8	1/4

AQ72-DOT Tee Macho-Inserto




Clave	Medida	
AQ72-DOT-4x2	1/4	1/8
AQ72-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ72-DOT-6x4	3/8	1/4
AQ72-DOT-6x6	3/8	3/8
AQ72-DOT-8x4	1/2	1/4
AQ72-DOT-8x6	1/2	3/8

AQ82-DOT Unión Mampara (para muros)



Clave	Medida
AQ82-DOT-4	1/4
AQ82-DOT-6	3/8
AQ82-DOT-8	1/2

60 Barril Compresión




Clave	Medida
60C2	1/8
60C3	3/16
60C4	1/4
60C5	5/16
60C6	3/8
60C8	1/2
60C10	5/8
60C12	3/4

62 Unión de Compresión



Clave	Medida
62C2	1/8
62C3	3/16
62C4	1/4
62C5	5/16
62C6	3/8
62C8	1/2
62C10	5/8
62C12	3/4

61 Tuerca de Compresión



Clave	Medida
61C2	1/4
61C3	3/16
61C4	1/4
61C5	5/16
61C6	3/8
61C8	1/2
61C10	5/8
61C12	3/4

68 Conector Macho de Compresión




Clave	Medida	
68C22	1/8	1/8
68C42	1/4	1/8
68C44	1/4	1/4
68C46	1/4	3/8
68C54	5/16	1/4
68C62	3/8	1/8
68C64	3/8	1/4
68C66	3/8	3/8
68C68	3/8	1/2
68C84	1/2	1/4
68C86	1/2	3/8
68C88	1/2	1/2
68C106	5/8	3/8
68C108	5/8	1/2
68C12	3/4	3/4

171 Tee Macho de Compresión




Clave	Medida	
171C42	1/4	1/8
171C44	1/4	1/4
171C64	3/8	1/4
171C86	1/2	3/8
171C88	1/2	1/2
171C108	5/8	1/2

172 Tee Macho de Compresión



Clave	Medida	
172C42	1/4	1/8
172C44	1/4	1/4
172C64	3/8	1/4
172C86	1/2	3/8
172C88	1/2	1/2


169 Codo Macho de Compresión



Clave	Medida	
169C22	1/8	1/8
169C42	1/4	1/8
169C44	1/4	1/4
169C46	1/4	3/8
169C62	3/8	1/8
169C64	3/8	1/4
169C66	3/8	3/8
169C68	3/8	1/2
169C84	1/2	1/4
169C86	1/2	3/8
169C88	1/2	1/2
169C106	5/8	3/8
169C108	5/8	1/2

BARRIL

TUERCA




*** SIN INSERTO**

1200P 90° Codo Unión



Clave	Medida	
1200P2	1/8	1/8
1200P4	1/4	1/4
1200P6	3/8	3/8
1200P8	1/2	1/2

2224P Tee Hembra



Clave	Medida
2224P2	1/8
2224P4	1/4
2224P6	3/8
2224P8	1/2

1202P Codo de 90°



Clave	Medida	
1202P2	1/8	1/8
1202P4	1/4	1/4
1202P4	1/4	1/4
1202P6	3/8	3/8
1202P8	1/2	1/2

108B Tapón Hembra



Clave	Medida
108A-2	1/8
108A-4	1/4
108A-6	3/8
108A-8	1/2

1203P 90° Tee Unión



Clave	Medida	
1203P2	1/8	1/8
1203P4	1/4	1/4
1203P6	3/8	3/8
1203P8	1/2	1/2
1203P12	3/4	3/4

207P Cople Unión




Clave	Medida
207P2	1/8
207P4	1/4
207P6	3/8
207P8	1/2

1205P Cruz



Clave	Medida
1205P2	1/8
1205P4	1/4
1205P6	3/8
1205P8	1/2

207ACBH Cople Mampara



Clave	Medida	
207ACBH4	1/4	1 1/2
207ACBH6	3/8	1 5/16
207CBH8	1/2	1 1/2

209P Bushing

Clave	Medida	
209P42	1/4	1/8
209P62	3/8	1/8
209P64	3/8	1/4
209P82	1/2	1/8
209P84	1/2	1/4
209P86	1/2	3/8
209P124	3/4	1/4
209P126	3/4	3/8
209P128	3/4	1/2

1214P Niple 45°

Clave	Medida	
1214P2	1/8	1/8
1214P4	1/4	1/4
1214P6	3/8	3/8
1214P8	1/2	1/2

216P Niple Hexagonal / orificio min

Clave	Medida	
216P2	1/8	1/8
216P42	1/4	1/8
216P44	1/4	1/4
216P64	3/8	1/4
216P6	3/8	3/8
216P84	1/2	1/4
216P86	1/2	3/8
216P8	1/2	1/2

2225P Tee


Clave	Medida
2225P2	1/8
2225P4	1/4
2225P6	3/8
2225P8	1/2

218P Tapón Hexagonal

Clave	Medida
218P2	1/8
218P4	1/4
218P6	3/8
218P8	1/2
218P12	3/4

Las conexiones de bronce con rosca de tubería son un tipo específico de accesorio utilizado en sistemas de tuberías para conectar diferentes componentes. Estas conexiones se destacan por tener una parte de la conexión especial con una rosca con un diseño particular, que puede ser de tipo **NTA** (National Pipe Taper) o cónico.

179-NTA Codo Macho 45° Compresión



Clave	Medida	
179-NTA-4x2	1/4	1/8
179-NTA-4x4	1/4	1/4
179-NTA-6x2	3/8	1/8
179-NTA-6x4	3/8	1/4
179-NTA-6x6	3/8	3/8
179-NTA-6x8	3/8	1/2
179-NTA-8x4	1/2	1/4
179-NTA-8x6	1/2	3/8
179-NTA-8x8	1/2	1/2
179-NTA-10x6	5/8	3/8
179-NTA-10x8	5/8	1/2
179-NTA-12x8	3/4	1/2

62-NTA Unión de Compresión



Clave	Medida
62-NTA-4	1/4
62-NTA-6	3/8
62-NTA-8	1/2
62-NTA-10	5/8
62-NTA-12	3/4

60-NTA Barril de Compresión



Clave	Medida
60-NTA-4	1/4
60-NTA-6	3/8
60-NTA-8	1/2
60-NTA-10	5/8
60-NTA-12	3/4

63-NTA Conexión Bronce Inserto



Clave	Medida
63-NTA-4	1/4
63-NTA-6	3/8
63-NTA-8	1/2
63-NTA-10	5/8
63-NTA-12	3/4

61-NTA Tuerca de Compresión




Clave	Medida
61-NTA-4	1/4
61-NTA-6	3/8
61-NTA-8	1/2
61-NTA-10	5/8
61-NTA-12	3/4

64-NTA Tee Tuerca de Compresión




Clave	Medida
64-NTA-4	1/4
64-NTA-6	3/8
64-NTA-8	1/2
64-NTA-10	5/8

68-NTA Conector Macho de Compresión



Clave	Medida	
68-NTA-4x2	1/4	1/8
68-NTA-4x4	1/4	1/4
68-NTA-4x6	1/4	3/8
68-NTA-6x2	3/8	1/8
68-NTA-6x4	3/8	1/4
68-NTA-6x6	3/8	3/8
68-NTA-6x8	3/8	1/2
68-NTA-8x4	1/2	1/4
68-NTA-8x6	1/2	3/8
68-NTA-8x8	1/2	1/2
68-NTA-10x6	5/8	3/8
68-NTA-10x8	5/8	1/2
68-NTA-12x8	3/4	1/2
68-NTA-12x12	3/4	3/4

169-NTA Codo Macho Compresión




Clave	Medida	
169-NTA-4x2	1/4	1/8
169-NTA-4x4	1/4	1/4
169-NTA-4x6	1/4	3/8
169-NTA-6x2	3/8	1/8
169-NTA-6x4	3/8	1/4
169-NTA-6x6	3/8	3/8
169-NTA-6x8	3/8	1/2
169-NTA-8x4	1/2	1/4
169-NTA-8x6	1/2	3/8
169-NTA-8x8	1/2	1/2
169-NTA-10x6	5/8	3/8
169-NTA-10x8	5/8	1/2
169-NTA-12x8	3/4	1/2
169-NTA-12x12	3/4	3/4

66-NTA Conector Hembra de Compresión



Clave	Medida	
66-NTA-4x2	1/4	1/8
66-NTA-4x4	1/4	1/4
66-NTA-6x2	3/8	1/8
66-NTA-6x4	3/8	1/4
66-NTA-6x6	3/8	3/8
66-NTA-8x6	1/2	1/2
66-NTA-8x8	1/2	3/8
66-NTA-10x8	5/8	1/2

171-NTA Tee Macho Compresión




Clave	Medida	
171-NTA-4x2	1/4	1/8
171-NTA-6x2	3/8	1/8
171-NTA-6x4	3/8	1/4
171-NTA-6x6	3/8	3/8
171-NTA-8x6	1/2	3/8
171-NTA-10x8	5/8	1/2

172-NTA Tee Macho Compresión



Clave	Medida	
172-NTA-4x2	1/4	1/8
172-NTA-4x4	1/4	1/4
172-NTA-6x2	3/8	1/8
172-NTA-6x4	3/8	1/4
172-NTA-6x6	3/8	3/8
172-NTA-8x6	1/2	3/8
172-NTA-8x8	1/2	1/2
172-NTA-10x8	5/8	1/2

MAQ62-P Conector de Unión



Clave	Medida
MAQ62-P-4	4
MAQ62-P-6	6
MAQ62-P-8	8
MAQ62-P-10	10
MAQ62-P-12	12

MAQ68-P Conector Macho



Clave	Medida	
MAQ68-P-4X2	4	1/8
MAQ68-P-4X4	4	1/4
MAQ68-P-6X2	6	1/8
MAQ68-P-6X4	6	1/4
MAQ68-P-8X4	8	1/4
MAQ68-P-8X6	8	3/8
MAQ68-P-8XM12	8	M12
MAQ68-P-8XM16	8	M16
MAQ68-P-10X4	10	1/4
MAQ68-P-10X6	10	3/8
MAQ68-P-12X4	12	1/4
MAQ68-P-12X6	12	3/8
MAQ68-P-12X8	12	1/2

MAQ64-P Tee Unión



Clave	Medida
MAQ64-P-4	4
MAQ64-P-6	6
MAQ64-P-8	8
MAQ64-P-10	10
MAQ64-P-12	12

MAQ65-P Codo de Unión




Clave	Medida
MAQ65-P-4	6
MAQ65-P-6	8

MAQ69-PS Codo Macho Giratorio




Clave	Medida	
MAQ69-PS-4X2	4	1/8
MAQ69-PS-4X4	4	1/4
MAQ69-PS-6X2	6	1/8
MAQ69-PS-6X4	6	1/4
MAQ69-PS-8X4	8	1/4
MAQ69-PS-8X6	8	3/8
MAQ69-PS-10X4	10	1/4
MAQ69-PS-10X6	10	3/8
MAQ69-PS-12X6	12	3/8
MAQ69-PS-12X8	12	1/2

MAQ66-P Conector Hembra



Clave	Medida	
MAQ66-P-4x2	4	1/8
MAQ66-P-4x4	4	1/4
MAQ66-P-6x2	6	1/8
MAQ66-P-6x4	6	1/4
MAQ66-P-8x4	8	1/4
MAQ66-P-8x6	8	3/8

MAQ62-DOT Conector de Unión



Clave	Medida
MAQ62-DOT-6	6
MAQ62-DOT-8	8
MAQ62-DOT-12	12

MAQ69-DOT Codo Macho



Clave	Medida	
MAQ69-DOT-8XM12	8	M12
MAQ69-DOT-12XM12	12	M12

MAQ68-DOT Conector Macho



Clave	Medida	
MAQ68-DOT-6X2	6	1/8
MAQ68-DOT-8XM12	8	M12
MAQ68-DOT-12XM12	12	M12

MAQ71-PS Tee Macho Giratorio



Clave	Medida	
MAQ71-PS-4X2	4	1/8
MAQ71-PS-4X4	4	1/4
MAQ71-PS-6X2	6	1/8
MAQ71-PS-6X4	6	1/4
MAQ71-PS-8X4	8	1/4
MAQ71-PS-8X6	8	3/8
MAQ71-PS-10X4	10	1/4
MAQ71-PS-10X6	10	3/8
MAQ71-PS-12X6	12	3/8
MAQ71-PS-12X8	12	1/2

MAQ69-P Conector Macho



Clave	Medida	
MAQ69-P-4X2	4	1/8
MAQ69-P-4X4	4	1/4
MAQ69-P-6X2	6	1/8
MAQ69-P-6X4	6	1/4
MAQ69-P-8X4	8	1/4
MAQ69-P-8X6	8	3/8
MAQ69-P-10X4	10	1/4
MAQ69-P-10X6	10	3/8
MAQ69-P-12X6	12	3/8
MAQ69-P-12X8	12	1/2

MAQ72-PS Tee Macho Tuerca Giratorio




Clave	Medida	
MAQ72-PS-4X2	4	1/8
MAQ72-PS-4X4	4	1/4
MAQ72-PS-6X2	6	1/8
MAQ72-PS-6X4	6	1/4
MAQ72-PS-8X4	8	1/4
MAQ72-PS-8X6	8	3/8
MAQ72-PS-10X4	10	1/4
MAQ72-PS-10X6	10	3/8
MAQ72-PS-12X6	12	3/8

MAQ69-DOTS Codo Macho Giratorio



Clave	Medida	
MAQ69-DOT-6X2	6	1/8
MAQ69-DOT-8XM12	8	M12
MAQ69-DOT-12XM12	12	M12

Conector Manguera Macho



Clave	Mang	Tub
2LOC2RMP	1/8	1/8
4LOC2RMP	1/4	1/8
4LOC4RMP	1/4	1/4
4LOC6RMP	1/4	3/8
6LOC2RMP	3/8	1/8
6LOC4RMP	3/8	1/4
6LOC6RMP	3/8	3/8
6LOC8RMP	3/8	1/2
8LOC4RMP	1/2	1/4
8LOC6RMP	1/2	3/8
8LOC8RMP	1/2	1/2
10LOC6RMP	5/8	3/8
10LOC8RMP	5/8	1/2
12LOC12RMP	3/4	3/4

Codo 90° Manguera Macho



Clave	Mang	Tub
4LOC2RMP90	1/4	1/8
4LOC4RMP90	1/4	1/4
6LOC4RMP90	3/8	1/4
6LOC6RMP90	3/8	3/8
8LOC4RMP90	1/2	1/4
8LOC6RMP90	1/2	3/8
8LOC8RMP90	1/2	1/2

29JS-Adaptadores de Barbas Serie 29 (37° Push Lock)




Clave	Mang	Tub
4LOC4FJX	1/4	1/4
4LOC6FJX	1/4	3/8
6LOC6FJX	3/8	3/8
8LOC8FJX	1/2	1/2
10LOC10FJX	5/8	5/8
12LOC12FJX	3/4	3/4

Conector Manguera Manguera




Clave	Mang	Tub
4LOC4RHM	1/4	1/4
6LOC6RHM	3/8	3/8
8LOC8RHM	1/2	1/2
10LOC10RHM	5/8	5/8
12LOC12RHM	3/4	3/4

Conector Manguera Hembra



Clave	Mang	Tub
4LOC4FP	1/4	1/4
4LOC4FP	3/8	1/4
4LOC4FP	3/8	3/8

41F Tuerca Corta



Clave	Medida
41F4	1/4
41F6	3/8
41F8	1/2
41F10	5/8
41F12	3/4

48F Conector Macho



Clave	Medida	
48F42	1/4	1/8
48F44	1/4	1/4
48F62	3/8	1/8
48F64	3/8	1/4
48F66	3/8	3/8
48F84	1/2	1/4
48F86	1/2	3/8
48F88	1/2	1/2
48F106	5/8	3/8
48F108	5/8	1/2

42F Unión




Clave	Medida
42F4	1/4
42F5	5/16
42F6	3/8
42F8	1/2
42F10	5/8

149F Codo Macho



Clave	Medida	
149F42	1/4	1/8
149F44	1/4	1/4
149F64	3/8	1/4
149F66	3/8	3/8
149F86	1/2	3/8
149F88	1/2	1/2
149F106	5/8	3/8
149F108	5/8	1/2

46F Conector Macho



Clave	Mang	Tub
46F42	1/4	1/8
46F62	3/8	1/8

Tuerca Larga



Clave	Medida
41F4	1/4
41F6	3/8

52PL Cruz Unión



Clave	Tubing
52PL5	5/16
52PL6	3/8

62PL Unión



Clave	Tubing	
62PL64	3/8	1/4
62PL86	1/2	3/8
62PL2	1/8	
62PL3	3/16	
62PL4	1/4	
62PL6	3/8	
62PL8	1/2	
62PL10	5/8	

164PL Tee Unión



Clave	Tubing
164PL2	1/8
164PL4	1/4
164PL6	3/8
164PL8	1/2

165PL Codo de Unión



Clave	Tubing
165PL2	1/4
165PL6	3/8

68PL Conector Macho



Clave	Tubing	
68PL4X0	1/4	10-32 npt
68PL4X1	1/4	1/16 npt
68PL4X2	1/4	1/8 npt
68PL4X4	1/4	1/4 npt
68PL4X6	1/4	3/8 npt
68PL4X8	1/5	1/2 npt
68PL6X2	3/8	1/8 npt
68PL6X4	3/8	1/4 npt
68PL6X6	3/8	3/8 npt
68PL6X8	3/8	1/2 npt
68PL8X4	1/2	1/4 npt
68PL8X6	1/2	3/8 npt
68PL8X8	1/2	1/2 npt

Plástico Estandar (Miniatura)



Clave	Tubing	
62PL2	1/8	
68PL2X1	1/8	1/16 npt
68PL2X2	1/8	1/8 npt
68PL5/32X1	5/32	1/16 npt
169PL2X2	1/8	1/8 npt

171PL Tee Macho Giratorio Extremo



Clave	Tubing	
171PL4X0	1/4	10-32 npt
171PL4X2	1/4	1/8 npt
171PL4X4	1/4	1/4 npt
171PL4X6	1/4	3/8 npt
171PL5/32X2	5/32	1/8 npt
171PL6X4	3/8	1/4 npt
171PL6X6	3/8	3/8 npt
171PL8X4	1/2	3/8 npt

172PL Tee Macho Giratorio Centro




Clave	Tubing	
172PL4X0	1/4	10-32 npt
172PL4X2	1/4	1/8 npt
172PL4X4	1/4	1/4 npt
172PL6X4	3/8	1/4 npt
172PL6X6	3/8	3/8 npt
172PL8X6	1/2	3/8 npt

169PL Codo Macho Giratorio



Clave	Tubing	
169PL4X0	1/4	10-32 npt
169PL4X1	1/4	1/16 npt
169PL4X2	1/4	1/8 npt
169PL4X4	1/4	1/4 npt
169PL4X6	1/4	3/8 npt
169PL5/32X2	5/32	1/8 npt
169PL5/32X4	5/32	1/4 npt
169PL5X2	5/16	1/8 npt
169PL6X2	3/8	1/8 npt
169PL6X4	3/8	1/4 npt
169PL6X6	3/8	3/8 npt
169PL6X8	3/8	1/2 npt
169PL8X4	1/2	1/4 npt
169PL8X6	1/2	3/8 npt
169PL8X8	1/2	1/2 npt



Las conexiones de plástico son adecuadas para una amplia gama de industrias, pero deben seleccionarse cuidadosamente en función de las condiciones específicas de cada aplicación.

Para aplicaciones con requisitos extremos de temperatura, presión o resistencia química, es posible que se requieran materiales alternativos más robustos.

Su idoneidad depende de las condiciones específicas y los requisitos de cada industria.

68PLMM Conector Macho

Clave	Tubing	
68PLMM4X6	4	3/8 npt
68PLMM4X8	4	1/2 npt
68PLMM6X2	6	1/8 npt
68PLMM6X4	6	1/4 npt
68PLMM8X2	8	1/8 npt
68PLMM8X4	8	1/4 npt
68PLMM8X6	8	3/8 npt
68PLMM10X2	10	1/8 npt
68PLMM10X4	10	1/4 npt
68PLMM10X6	10	3/8 npt
68PLMM10X8	10	1/2 npt
68PLMM12X2	12	1/8 npt
68PLMM12X4	12	1/4 npt
68PLMM12X6	12	3/8 npt
68PLMM14X2	14	1/8 npt
68PLMM14X4	14	1/4 npt
68PLMM14X6	14	3/8 npt
68PLMM14X8	14	1/2 npt
68PLMM16X2	16	1/8 npt
68PLMM16X4	16	1/4 npt
68PLMM16X6	16	3/8 npt

169PLMM Codo Macho Giratorio

Clave	Tubing	
169PLMM4X6	4	3/8 npt
169PLMM4X8	4	1/2 npt
169PLMM6X2	6	1/8 npt
169PLMM6X4	6	1/4 npt
169PLMM8X2	8	1/8 npt
169PLMM8X4	8	1/4 npt
169PLMM10X2	10	1/8 npt
169PLMM10X4	10	1/4 npt
169PLMM10X6	10	3/8 npt
169PLMM12X2	12	1/8 npt
169PLMM12X4	12	1/4 npt
169PLMM12X6	12	3/8 npt
169PLMM14X2	14	1/8 npt
169PLMM14X4	14	1/4 npt
169PLMM14X6	14	3/8 npt
169PLMM14X8	14	1/2 npt
169PLMM16X2	16	1/8 npt
169PLMM16X4	16	1/4 npt
169PLMM16X6	16	3/8 npt

164PLMM Tee Unión

Clave	Tubing
164PLMM4	4
164PLMM6	6
164PLMM8	8
164PLMM10	10
164PLMM12	12
164PLMM14	14

165PLMM Codo de Unión

Clave	Tubing
165PLMM4	4
165PLMM6	6
165PLMM8	8
165PLMM10	10
165PLMM12	12
165PLMM14	14

88PLMM "Y" Macho Giratorio Centro



Clave	Tubing	
72PLMM4X6	4	3/8 npt
72PLMM4X8	4	1/2 npt
72PLMM6X6	6	3/8 npt
72PLMM6X8	6	1/2 npt
72PLMM8X4	8	1/4 npt
72PLMM8X8	8	1/2 npt
72PLMM10X8	10	1/2 npt
72PLMM12X2	12	1/8 npt
72PLMM14X2	14	1/8 npt
72PLMM14X4	14	1/4 npt
72PLMM14X6	14	3/8 npt
72PLMM14X8	14	1/2 npt
72PLMM16X2	16	1/8 npt
72PLMM16X4	16	1/4 npt
72PLMM16X6	16	3/8 npt
72PLMM16X8	16	1/2 npt

72PLMM Tee Macho Giratorio Centro



Clave	Tubing	
72PLMM4X6	4	3/8 npt
72PLMM4X8	4	1/2 npt
72PLMM6X6	6	3/8 npt
72PLMM6X8	6	1/2 npt
72PLMM8X4	8	1/4 npt
72PLMM8X8	8	1/2 npt
72PLMM10X8	10	1/2 npt
72PLMM12X2	12	1/8 npt
72PLMM14X2	14	1/8 npt
72PLMM14X4	14	1/4 npt
72PLMM14X6	14	3/8 npt
72PLMM14X8	14	1/2 npt
72PLMM16X2	16	1/8 npt
72PLMM16X4	16	1/4 npt
72PLMM16X6	16	3/8 npt
72PLMM16X8	16	1/2 npt

89PLMM Conector Union "Y"



Clave	Tubing
89PLMM14	14
89PLMM16	16

62PLMM Unión



Clave	Tubing
62PLMM4	4
62PLMM6	6
62PLMM8	8
62PLMM10	10
62PLMM12	12
62PLMM14	14
62PLMM16	16

Valvula Reguladora Union



Clave	Tubing
AVR62-4	1/4
AVR62-6	3/8

Valvula Reguladora



Clave	Tubing	
AVR69-4X1	1/4	1/16 npt
AVR69-4X2	1/4	1/8 npt
AVR69-6X2	3/8	1/8 npt

Milimétricas

MAVR69-4X6	4	3/8 npt
MAVR69-4X8	4	1/2 npt
MAVR69-6X8	6	3/8 npt
MAVR69-12X8	12	1/2 npt

Grifo de Drenado




Clave	Medida
AG68-4	1/4

Silenciador



Clave	Medida
AM-2	1/8
121AM-2	1/8
AM-4	1/4
AM-6	3/8

Cortador Tubing Nylon




Clave
AP-TC

Grifo de Jalón (Chicote largo)



Clave	Medida
12105	1/4

Conexión Reutilizable




Clave	Rosca	Manguera
AB-06-06-PR94	3/8	3/8

Conector Hembra Giratoria Frenos de Aire



Clave	Rosca	Manguera
AG68-4	1/2	3/8

Conector Macho Frenos de Aire



Clave	Rosca	Manguera
AC0606MB	3/8	3/8

Adaptador Conectores Frenos de Aire



Clave	Rosca	Manguera
8AB-6MP	1/2	3/8

ventas@trh.com.mx



Grupo TRH



grupotr



ALLENDE

HIDALGO 408, COL. CENTRO
ALLENDE N.L. CP. #67350
(826)268-2800 / (826)268-4723

MONTERREY

AV. LAS AMERICAS 401,
COL. LEON XIII
GUADALUPE N.L. CP. #67120
(81) 8377-1114 / (81) 8377-6265

www.trh.com.mx

GRUPO TRH / THE BUSINESS
JOIN BETTER®

